

Sender-Updateanleitung:

0. SD-Karte mit FAT32 formatieren;
1. Datei ins Hauptverzeichnis der SD-Karte legen;
2. Sender aus;
3. SD-Karte in den Sender einsetzen;
4. das Update-Programm wird durch eine Tastenkombination beim Einschalten aufgerufen. Je nach Tastenmuster erkennt der Sender in welcher Orientierung die Platine eingebaut ist:
  - a: Tasten beidseitig vom Display angeordnet: beide Tasten rechts vom Display und die untere links vom Display Festhalten, Sender einschalten;
  - b: Alle Tasten seitlich vom Display bestückt: beide linke Tasten und die untere rechte Festhalten, Sender einschalten;
5. Der Sender startet mit dem Update-Programm, Tasten gleich loslassen!
6. Im Display erscheint die Auswahlliste der Dateien, es werden nur diejenigen angezeigt die vom Dateinamen her in Frage kommen;
7. Die Taste rechts oben bestätigt die Auswahl, langes Drücken startet das Update;
8. Der Update-Balken läuft durch;
9. wenn Fertig erscheint "Fertig, Ausschalten". Genau das machen;
10. Sender wieder einschalten, er startet mit der neuen Software.
11. Falls das Update abbricht kommt beim nächsten einschalten sofort das Update-Programm.